MOVISTAR TV DIGITAL

Manual de Usuario NA1180

movistar
ELIGE TODO

Contenido de caja:

Decodificador HD

Control remoto universal

Adaptador de alimentación

Cable HDMI

Cable RCA

Disposición de los elementos:

Parte delantera

1. **Encendido/Apagado**
   Salir del modo en espera / Pasar al modo en espera.
2. **Volumen**
   Aumento y disminución de intensidad del audio.
3. **Cambiar de canal**
   Incrementa un canal / Decrementa un canal

Parte trasera



1. **LNB IN**
   Entrada de señal de TV satelital
2. **Audio**
   Salida de audio RCA (izq / der)
3. **Video**
   Salida Video RCA (CVBS)
4. **HDMI**
   Salida de audio / video digital HDMI
5. **USB**
   Puerto USB inactivo
6. **12V, 1.5**
   Entrada de alimentación

Puedes encontrar el manual de usuario en www.movistar.cl/ayudatv

Instrucción de Seguridad importantes:

1 El decodificador debe ser ubicado en una superficie sólida y estable para evitar daños por caídas o incendio.

2 Para evitar riesgo de incendio, no utilice este decodificador bajo luz directa del sol, cerca o sobre fuentes de calor.

3 No ubique este decodificador cerca de agua o aceite, bajo lluvia o expuesto a humedad esto puede causar riesgo de incendio o descarga eléctrica.

4 Las ranuras existentes en el decodificador se incluyen para facilitar su ventilación y evitar su sobrecalentamiento, nunca deben cubrirse con algún material o bloquearse por mala ubicación del decodificador o instalación en un espacio cerrado o sin ventilación.

5 Nunca introduzca ningún material en las ranuras ni tampoco abra el decodificador o toque el interior de este para evitar una descarga eléctrica.

6 Antes de conectar el decodificador a la red eléctrica local asegúrese que el voltaje designado sea el adecuado.

7 No utilice enchufes dañados o gastados, asegúrese de enchufar el decodificador en forma correcta, para desenchufar tome firmemente el enchufe, nunca el cable, tampoco efectúe estas operaciones con las manos mojadas.

8 No sobrecargue los enchufes con alargadores eléctricos o conectando múltiples equipos para evitar el riesgo de incendio o descargas eléctricas.

9 Este decodificador debe ser instalado o ubicado una distancia de más de 10 cm por cada lado desde la pared, y de 20 cm en la parte delantera para facilitar su ventilación. No utilice ni guarde materiales inflamables cerca del decodificador para evitar explosiones o riesgos de incendio. Si va a realizar limpieza del decodificador debe desconectarlo y utilizar un paño suave, nunca utilice químicos como detergentes, ceras, lubricantes, alcohol, disolventes, etc. Asegúrese de que no caigan o salpiquen gotas de agua o de cualquier líquido sobre el decodificador.

10 El control remoto de este decodificador utiliza pilas, considere las normas de su país para el manejo de estas, no las tire al fuego, no las cortocircuite, no las desmonte o sobrecaliente, debe instalarlas correctamente para evitar riesgo de explosión, siempre reemplace la pila por una igual o de especificaciones equivalentes.

11 El decodificador no debe someterse a goteo o proyecciones de agua, por lo que no se deben colocar sobre el decodificador envases que contengan líquidos como vasos y floreros.

12 Advertencia: mantenga velas o cualquier otra llama siempre lejos de este decodificador.

13 Los adaptadores de red actúan como dispositivo de selección de la alimentación (100-240 V). Deben estar ubicados junto al aparato y presentar un fácil acceso.

Utilice el decodificador exclusivamente con las siguientes condiciones medioambientales:
- Temperatura ambiente: entre 0 °C y + 55 °C
- Humedad ambiente: entre 5% y 95%

14 Apague y desenchufe todos los decodificadores conectados a la red de TV satelital al momento de manipular las conexiones del cable coaxial.

Uso del decodificador

Apaga tu decodificador sólo con el control remoto

Déjalo en modo “stand-by” pulsando la tecla **encendido/apagado** de tu control remoto.
Así recibirás actualizaciones de software que aseguran mejoras del servicio.

No desconectes tu decodificador de la corriente

Si el decodificador queda sin corriente por un tiempo prolongado (varios días) podría quedar sin derechos de señal.



Asegúrate de la correcta conexión de cables

Observa que la conexión de los cables hacia el decodificador esté en perfecto estado, y que éstos no se encuentren sueltos o dañados.
Recuerda que el cable debe ir instalado en la parte posterior de tu decodificador y de tu televisor.

No cubras los ventiladores

Procura no cubrir los sistemas de ventilación de tu decodificador para evitar un recalentamiento de tu equipo.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DOLBY AUDIO™
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.